

RESIGRAIN

Résigrain rustique



Résigrain fin

Résigrain ist ein Acryl Deckputz zur Außen- und Innenverwendung.

Résigrain kann mit der Rolle aufgetragen werden, um eine feine Struktur zu erzielen oder mit der rostfreien Glättkelle aufgetragen und dann mittels Rolle, Glättkelle, Spatel, Kelle, oder Bürste gestaltet werden, um ein ausgeprägteres Relief zu erhalten.

VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES

- Anhand nachstehender Tabelle die nötigen Produkte auswählen und die entsprechenden Merkblätter zu Rate ziehen.
- Résigrain fin** deckt Unebenheiten nicht, deswegen muß der Untergrund eine ebene Fläche bilden.

		Oberflächenbeschaffenheit		
		glatt	rau	
Einwandfreier Untergrund	Naturholz oder Kunstholz	Crépifix + Sous-couche P	Crépifix + Sous-couche P	Risse
	Leichtbeton	Crépifix + Sous-couche P	Crépifix + Sous-couche P	oder Fugen
	Sonstige	Sous-couche R	Sous-couche P	zwischen Platten
Untergrund nicht einwandfrei	Weicher Gips	Crépifix + Sous-couche P	Crépifix + Sous-couche P	siehe Antifissure Merkblatt
	Leichtbeton	Crépifix + Sous-couche P	Crépifix + Sous-couche P	
	Sonstige	Crépifix + Sous-couche R	Crépifix + Sous-couche P	

- Résigrain rustique** läßt sich nach Auskratzen der Zementfugen auf Bausteine, Putz, usw. mit einer Sous-couche R statt der Sous-couche P auftragen.

VERBRAUCH

Résigrain fin :
1,2 bis 1,5 kg pro m²
Résigrain rustique :
2,5 bis 4 kg pro m²

VERDÜNNUNG

Résigrain wird gebrauchsfertig geliefert.
Durch längere Lagerung kann es zur Verdickung kommen. Ggf. mit etwas Wasser verdünnen.

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser.

ERGIEBIGKEIT

10 bis 18 m² pro Stunde.

TROCKNEN

Bei 20°C und 65 relativ Feuchtigkeit:
- Trocknungszeit :circa 6 Stunden
- hart innerhalb 3 Wochen
Die Trocknungsgeschwindigkeit hängt ebenfalls von Feuchtigkeitsgrad des Untergrunds ab.

WICHTIGE EMPFEHLUNGEN

- Zum Auftragen von **Résigrain** rostfreie Werkzeuge verwenden.
- Teile aus Metall (Schrauben, Betoneisen, usw.) zuvor mit Rostschutzmittel behandeln und vor Auftragen der Zwischenschicht trocknen lassen.
- Eine Fläche stets ohne Unterbrechung beenden, da sonst Nahtstellen sichtbar sind.
- Verwendung bei :
 - Zugluft
 - Intensiver Sonneneinstrahlung
 - Temperaturen unter +5°C
 - Regenschauer vermeiden.
- Für Sockel ist ein kalkfreier Zementputz unerlässlich.

Bei Stützmauern muß die mit der Erde in Berührung kommende Fläche vor der Anschüttung wasserdicht gemacht werden. Nimmt die Mauer zuviel Feuchtigkeit auf, löst sich jeder beliebige Überzug ab.

BEMERKUNGEN

- Zum Auftragen von **Résigrain** sollten 2 Personen auf gleicher Höhe des Gerüsts arbeiten. Eine trägt das Produkt auf, der andere übernimmt das Strüktürieren.
- Beim Umfüllen Behälter aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl verwenden.
- Die Farbtöne des Putzes können leicht von denen der Muster abweichen.

Frostgeschützt lagern.



Enduicolor®

Herstellung von Produkten zum Bauwesen

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010

Version : 01/06/2004